YASKAWA

机器人控制柜系统版本升级手顺

编号名: 手顺-售后维护-003

(安川中国R-上海技)

© 2021 YASKAWA Electric(China) co., ltd

升级文件生成

	Mk_vx_cf Ver1.00-00 X	Mk_vx_cf Ver1.00-00 X
BOOT	Set Up Media for Main CPU Board	Set Up Media for Main CPU Board
	Source Version	Source Version
	YAS4.28.00A(JP/EN/CN)-00	YAS4.28.00A(JP/EN/CN)-00
INpact_Firmware	Parameter / 3D Graphic Version	Parameter / 3D Graphic Version
LIMIT_CUSTOM	<u>8.72 / 3.72</u>	3.72 / 3.72
PENDANT	Operation	Operation
SetBootLoader	Target Drives	Treat Diver
TOOL	1 Not Use	1 Not lice
ZIPDLL		
🗟 bootapp.sys	2 Not Use	2 Not Use
bootrom.sys	3 E:	3 E: OKFV
🕤 Clone	4 Not Use	4 Not Use
🔊 mk vx	5 Net Use	
🛃 mk_vx_cf		5 Not Use
🔄 PP_setup	6 Not Use	6 Not Use
PPNonDel	7 Not Use	7 Not Use
🕤 RC_setup	Detail Disp Clear	Diar Oliver 1
version		Detail Disp Clear
	START	START START Target Drive 1 A None Target Drive 2 Vone

升级前请备份所有个别文件与CMOS文件

打开版本升级文件

①双击文件mk-vx-cf, 会自动弹出右侧对话框

②勾选上方的VersionUp SD/USB选项

③选择USB所在磁盘符,并将其他盘符全部改成"Not use",点击右侧下拉三角即可弹出"Not use"选项

④点击左下侧【START】按钮,稍等片刻即可在USB所在磁盘后对话框处显示"OK"字样,表示升级文件生成成功并保存 至USB处

(如果失败,请仔细检查上述步骤并重新实施上述操作)

VAS4.13.00A(JP/EN/CN)-00> YAS4.28.00A(JP/	Select_Media:USB	Current Soft Version - YAS4.13.00A(JP/EN/CN)-00	-> New Soft Version Select Media:US > YAS428.00A(JP/EN/CN)-00
USB Memory#bootrom.sys USB Memory#bootrom.sys USB Memory#orVerUp exe USB Memory#CSEETUPEXE USB Memory#CSEETUPEXE USB Memory#CSEETUPEXE USB Memory#CSEETUPEXE USB Memory#CPETUPEXE USB Memory#C	Message	File Name ¥USB Memory#bootrom.sys ¥USB Memory#bootrom.sys ¥USB Memory#bootrom.sys ¥USB Memory#bootrom.sys ¥USB Memory#cESETUP.EXE ¥USB Memory#CESETUP.EXE ¥USB Memory#CESETUP.EXE ¥USB Memory#CPS.etup.ini ¥USB Memory#CPS.etup.ini ¥USB Memory#CPINepolition ¥USB Memory#CPIN*expOlition ¥USB Memory#CPIN*expOlition ¥USB Memory#CPIN*expolition ¥USB Memory#CPIN*expolition ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation ¥USB Memory#CPIN*explation	Message A OK OK OK OK
Select Button		Push Power C	cle button
			Power

①在示教器上插入升级用的USB,按住"联锁"+"8"+"选择"键开机
②点击"software Upgrade"进行控制柜版本升级
③软件升级完成后确认画面中每一项都显示OK,有NG的话需要重新再升级
④点击"power cycle"然后重启电源即可。
跨越比较多版本进行升级的时候,可能重启之后会进入维护模式并出现报警,如果出现报警,请看下一页。





密码5按到底进入安全模式



点击"系统",点击数据重建



按回车继续



点击"是"进行初始化。报警消息,重启机器人





© 2021 YASKAWA Electric(China) co., Itd